

# Manual de Instrucciones

## **CAMPANA CUADRADA C/VIDRIO TEMPLADO PARED 90cm**



Modelo: 28-19AV-CMPCUVP90

## CONTENIDO

1.....	Instrucciones
2.....	Precaución
3.....	Operación
5.....	Bombillas de reemplazo
6.....	Mantenimiento

## **INSTRUCCIONES**

Gracias por elegir esta campana.

Este manual de instrucciones está diseñado para ofrecerle todas las instrucciones necesarias relacionadas con la instalación, uso y mantenimiento del aparato. Con el fin de operar la unidad de manera correcta y de seguridad, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

### **PRECAUCIÓN**

- La campana tiene que ser instalada de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Todos los trabajos de instalación debe ser realizado por una persona competente o electricista calificado.
- Por favor, deshágase del material de embalaje con cuidado. Los niños son vulnerables a ella.
- Asegúrese de que el conducto no tiene curvas de más de 90 grados, ya que esto reducirá la eficiencia de la campana.
- La campana es solo para uso doméstico.
- Hay un riesgo de incendio si la limpieza no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones.
- No quemar debajo de la campana.
- No trate de utilizar la campana sin los filtros de grasa o si los filtros son excesivamente grasosa!
- El aire no debe descargarse dentro de un conducto que sea utilizado para expulsar humos de los aparatos de gas y otros combustibles (no aplicable a los aparatos que sólo descarguen aire en la habitación) esto puede causar incendio.


- No deje las sartenes durante su uso debido a las grasas y aceites sobrecalentados pueden incendiarse.
- Nunca deje fuego abierto bajo la campana.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) enfermas, o por aquellos que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión y la instrucción relativa al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
- Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza con los aparatos de cocina.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación de aislamiento en caso de cualquier emergencia.

## **OPERACION**

Como usar el panel de control, vea la imagen 6:

1. Pulse el botón de baja, el indicador luminoso n°1, y el motor funciona a baja velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá.
2. Pulse el botón del medio, el indicador luminoso n° 2, y el motor funciona a media velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá.
3. Presione el botón de alta, la luz que indica el n° 3, y el motor gira a alta velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá.


4. Pulse el botón de la luz; la luz que indica el n°4, y las dos lámparas de iluminación se encenderán. Empuje de nuevo y las luces se apagarán.



Pic6A

## BOMBILLAS DE REEMPLAZO

1. Apague la unidad y desenchufe el aparato.
2. Quite la parte delantera con la ayuda de un destornillador.
3. Tire de la luz LED con cuidado y reemplazar con el mismo tipo y la luz LED nominal (4V LED Max 3W).
4. Vuelva a colocar la parte frontal a la unidad con un destornillador.



## MANTENIMIENTO

Antes de limpiar, apague la unidad y desenchufe el aparato.

### I. Limpieza Regular

Utilice un paño suave humedecido con agua ligeramente jabonosa o detergente de limpieza del hogar. Nunca use esponjas de metal, productos químicos, material abrasivo o cepillo de cerdas duras para limpiar la unidad.

### II. Limpieza mensual para el filtro metálico anti grasa

**ESENCIAL:** Limpiar el filtro cada mes puede evitar cualquier riesgo de incendio.

El filtro recoge la grasa, humo y polvo..... por lo que el filtro está afectando directamente la eficiencia de la campana. Si no se limpian los restos de grasa (potencial inflamable) saturará en el filtro. Limpie con detergente de limpieza del hogar.