

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL REFRIGERADOR DE BEBIDAS



MODELO N°: BC36

Gracias por comprar nuestro refrigerador de bebidas, esperamos que nuestro producto avanzado le dé a su bebida un distintivo sabor agradable. Antes del uso, lea y siga todas las normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento.

ADVERTENCIA!

- Para prevenir daños a la junta de la puerta, asegúrese de abrirla lo más que se pueda antes de jalar los estantes.
 - El aparato debe ser colocado de modo de que el enchufe sea siempre accesible. Libere el cable eléctrico. Ponga su gabinete en su ubicación final. No mueva el gabinete mientras esté lleno de bebidas. Puede distorsionar el cuerpo del aparato. La nevera de bebidas debe ser instalada en un lugar adecuado para prevenir tocar el compresor con la mano.
 - Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con una reducción de capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un agente del fabricante o una persona calificada para evitar un peligro.
- POR FAVOR NO INTENTE ENCHUFAR EL CABLE O EXTENDERLO EN NINGUN CASO.**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚡ADVERTENCIA⚡	Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones al usar este aparato, siga estas básicas precauciones
<ul style="list-style-type: none"> • Lea todas las instrucciones antes de utilizar la nevera de bebidas. • PELIGRO o ADVERTENCIA: Riesgo de atrapamiento de un niño. Niños atrapados y sofocación no son problemas del pasado. Aparatos desechados o abandonados son un peligro. . . incluso si se va a "simplemente sentarse en el garaje de unos días". • Antes de deshacerse de su refrigerador de bebidas antiguo: Retire la puerta. Deje los estantes en su sitio para que los niños no puedan acceder al interior. • Nunca permita que los niños manejen, jueguen o entren dentro del aparato. • Nunca limpie las partes de aparatos con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear un peligro de incendio o explosión. • No almacene o use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en las cercanías de este o cualquier otro electrodoméstico. Los vapores pueden crear un peligro de incendio o explosión. No almacenar sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un componente inflamable con este aparato. • Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o de la estructura 	

integrada, libres de obstrucciones;

- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante;
- No dañe el circuito de refrigeración;
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- **Si el refrigerante de este aparato son R600a, artículos inflamables y explosivos no deben ser puestos en o cerca de la caja, para evitar el fuego o explosión.**

-Guarde estas instrucciones-

INTRUCCIONES DE INSTALACION

➤ Antes de usar su refrigerador de bebidas

- Quite la envoltura interna y externa.
- Antes de conectar el refrigerador de la bebida a la fuente de alimentación, se deja reposar en posición vertical durante aproximadamente 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de refrigeración por la manipulación durante el transporte.
- Limpie la superficie interior con agua tibia y un paño suave.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en usos domésticos y similares, tales como:
 - El personal de cocina en áreas de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - Casas rurales y de los clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
 - Un Tipo de ambiente de cama y desayuno;
 - Abastecimiento y otras aplicaciones no comerciales.
- Cuando deseche su aparato, por favor, elija un sitio de disposición autorizado.

➤ Instalación de su refrigerador de bebidas

- Este aparato está diseñado para ser para la instalación independiente o integrada (totalmente empotrada)(consulte la etiqueta de ubicación de la parte de atrás de este aparato).

- Este aparato está diseñado para ser utilizado exclusivamente para el almacenamiento de bebidas.
- Coloque el refrigerador de bebidas en un piso que sea lo suficientemente fuerte para soportar su peso cuando está totalmente cargado. Para nivelar el refrigerador de bebidas, ajustar el tornillo nivelador frontal en la parte inferior del refrigerador de la bebida.
- Este aparato utiliza refrigerante inflamable. No dañe las tuberías de refrigeración en el transporte del aparato. Ubique el refrigerador de bebidas lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador, etc.) La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y fuente de calor que puede aumentar el consumo eléctrico. Temperaturas ambientales extremas frías también pueden causar que la unidad no funcione correctamente.
- Evite colocar esta unidad en áreas húmedas.
- Enchufe el refrigerador de bebidas en una toma exclusiva, bien instalado a tierra de la pared. Bajo ninguna circunstancia corte o retire la tercera pata (tierra) del cable de alimentación. Cualquier pregunta relacionada con el poder y/o puesta a tierra debe ser dirigida a un electricista certificado o un centro autorizado de servicio de los productos.


➤ **Atención**

- Guarde las bebidas en botellas selladas;
- No sobrecargue el gabinete;
- No abra la puerta si no es necesario;
- No cubra los estantes con papel de aluminio o cualquier material de otro estante que puede impedir la circulación del aire;
- Si el refrigerador de bebidas se almacena sin uso durante largos períodos, se sugiere, después de una limpieza cuidadosa, dejar la puerta entreabierta para que el aire circule dentro del gabinete con el fin de evitar la formación de condensación, el moho o los olores.

UTILIZAR SU REFRIGERADOR DE BEBIDAS Y AJUSTE DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA

Por favor, use el gabinete debajo 5-32 °C temperatura ambiente, si la temperatura ambiente es superior o inferior a esta temperatura, causara una fluctuación de la temperatura en el gabinete, a lo mejor no puede alcanzar el ajuste de la temperatura

➤ Instrucciones del sistema de control



- **"RUN"**
La luz indicadora se ilumina para indicar el modo de refrigeración está en funcionamiento.
- **Botón "Light"**
Para controlar la luz interior encender / apagar.
- **Botón "POWER"**
Para controlar este aparato encendido / apagado (presione y mantenga presionado este botón durante unos 3 segundos).
- **"DISPLAY"**
Para muestra de la temperatura interior.
- **"UP"**
Se utiliza para subir (calentar) la temperatura en 1 °C.
- **"DOWN"**
Se utiliza para reducir (enfriar) la temperatura en 1 °C.

➤ Ajuste de controles de temperatura

- Para ajustar la temperatura, Conecte el cable de alimentación a una toma de tierra en caso de interrupción, el ajuste de la temperatura anterior se borra automáticamente.
- Ajuste la temperatura de enfriamiento deseada pulsando los botones al lado de "UP/DOWN" del programa. Con cada presión de los botones se desplazará por el ajuste de temperatura disponible en incrementos de 1 grado. La temperatura seleccionada

parpadea en la pantalla LED de aproximadamente 5 segundos, a continuación, volverá a mostrar la temperatura de la caja interna.

La temperatura puede ser ajustada de 2 °C a 10 °C.

La temperatura puesta por el fabricante es 6 °C.

- Para ver el “ajuste” de temperatura (en cualquier momento), presione y mantenga presionado el botón correspondiente durante aproximadamente 5 segundos, el "ajuste" temporalmente "aparecerá" en la pantalla LED durante 5 segundos.

Luz no fija = Temperatura ajustada


Luz Fija = Temperatura interior

➤ **NOTA:**

- Si la unidad está desconectada, pierde el poder, o se apaga, hay que esperar de 3 a 5 minutos antes de reiniciar la unidad. Si intenta reiniciar antes de este tiempo, el refrigerador de bebidas no se iniciará.
- Cuando se utiliza el refrigerador de bebidas por primera vez o se reinicia el refrigerador de bebidas después de haber sido apagada por un largo tiempo, podría haber una variación de unos pocos grados entre la temperatura seleccionada y la indicada en la pantalla LED. Esto es normal y es debido a la longitud del tiempo de activación. Una vez que el refrigerador de la bebida funcione por unas horas, todo volverá a la normalidad.

➤ **Estantes**

- Para prevenir dañar la junta de la puerta, asegúrese de abrirla lo más que se pueda antes de jalar los estantes.
- Para fácil acceso al contenido guardado, usted debe jalar los estantes aproximadamente 1/3. Sin embargo esta unidad se ha diseñado con una muesca en cada lado de los rieles de los estantes para evitar que las botellas caigan.
- Al retirar alguno de estos estantes de los rieles, para regresarlo a su lugar o quitarlo debe inclinarlo como esta mostrado en la imagen, y luego sáquelo o empújelo hasta que encaje en los rieles nuevamente.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

➤ Limpeza de su refrigerador de bebidas

- Apáguelo, desenchufe el aparato y quite todos los elementos, incluyendo los estantes y bastidores.
- Lave las superficies interiores con agua tibia y una solución de bicarbonato de sodio. La solución debe ser aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato en un litro de agua.
- Lave los estantes con una solución de detergente suave.
- Escurra el exceso de agua de la esponja o un trapo para limpiar la zona de los controles, o los componentes eléctricos.
- Lave el gabinete exterior con agua tibia y detergente líquido suave. Enjuague bien y seque con un paño suave y limpio.

➤ Falla de poder

- La mayoría de las fallas de energía se corrigen dentro de unas pocas horas y no debe afectar a la temperatura de su aparato si se minimiza el número de veces que se abre la puerta. Si el poder va a estar fuera durante un largo periodo de tiempo, es necesario tomar las medidas adecuadas para proteger el contenido.

➤ **Vacaciones**

- **Vacaciones Cortas:** Deje el refrigerador de bebidas funcionando por vacaciones menores a tres semanas.
- **Vacaciones Largas:** Si el aparato no se usara durante varios meses, sacar todos los elementos y apagar el aparato. Limpie y seque con cuidado el interior. Para evitar el olor y el crecimiento de moho, deje la puerta levemente abierta: bloquear la puerta para que no se cierre si es necesario.

➤ **Mudando su refrigerador de bebidas**

- Quite todos los artículos.
- Asegure con cinta adhesiva todas las piezas sueltas (estantes) dentro de su aparato.
- Gire el pie regulable hasta la base para evitar daños.
- Cierre la puerta con cinta adhesiva.
- Asegúrese de que el aparato se mantiene seguro en la posición vertical durante el transporte. También proteja el exterior del aparato con una manta, o un elemento similar.

➤ **Consejos para el ahorro de energía**

- El refrigerador de bebidas debe estar ubicado en la zona más fría de la habitación, lejos de aparatos que producen calor, y fuera de la luz directa del sol.

¿PROBLEMAS CON SU REFRIGERADOR DE BEBIDAS?

Usted puede resolver muchos problemas de su refrigerador de bebidas fácilmente, ahorrándole el costo de una posible llamada de servicio. Intente las siguientes sugerencias para ver si soluciona su problema sin tener que llamar a un agente de servicio.

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
El refrigerador de bebidas no funciona	No esta enchufado. El aparato está apagado. Hubo un cortocircuito o un fusible quemado.
El refrigerador de bebidas no enfría lo suficiente	Compruebe la configuración del control de la temperatura.

	<p>Entorno externo puede requerir un ajuste más alto. La puerta se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está cerrada completamente. La junta de la puerta no cierra correctamente.</p>
Se enciende y se apaga con frecuencia	<p>La temperatura ambiente es más caliente de lo normal. Una gran cantidad de contenido ha sido añadido al refrigerador de bebidas. La puerta se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está cerrada completamente. El control de temperatura no está configurado correctamente. La junta de la puerta no cierra correctamente.</p>
La luz no funciona	<p>No esta enchufado. Hubo un cortocircuito o un fusible quemado. Se ha quemado el bombillo La luz está en "OFF"</p>
Vibraciones	<p>Chequee para asegurar que el refrigerador de bebidas este nivelado</p>
El refrigerador de bebidas parece hacer mucho ruido	<p>El ruido de traqueteo puede producirse por el flujo del refrigerante, lo cual es normal. Al final de cada ciclo, es posible que escuche sonidos y gorjeos causados por el flujo de refrigerante en el refrigerador de bebidas. La contracción y la expansión de las paredes internas pueden causar chasquidos y crepitaciones. El refrigerador de bebidas no está nivelado.</p>
La puerta no cierra correctamente	<p>El refrigerador de bebidas no está nivelado. La puerta fue revertida y no correctamente instalada. La junta está sucia. Los estantes están fuera de posición.</p>